

**Per la duplicazione è necessario un radiocomando master funzionante.**

**1- Master:** premendo qualsiasi tasto di un TX master, il led effettua un lampeggio prima di accendersi a luce fissa.

**2- Slave:** premendo qualsiasi tasto di un TX slave, il led si accende subito a luce fissa. Lo slave non è in grado di memorizzare nuovi telecomandi.

Effettuando l'operazione di codifica se premete per primo sui tasti del nuovo telecomando, rischiate di annullare il vecchio!

Su una superficie piana, mettere un telecomando MASTER già in servizio e il Vostro nuovo telecomando testa contro testa.

Premere allo stesso tempo sui pulsanti P1 e P2 del telecomando master e rilasciarli quando il led lampeggia. In seguito, sempre sul telecomando master, premere e mantenere premuto uno dei tasti. Premere sullo stesso tasto del nuovo telecomando e mantenerlo premuto. Attendere che la spia luminosa del Vostro nuovo telecomando lampeggi 2 volte e si spenga, il che significa il buon esito della programmazione. Rilasciare i tasti.

modelli sostituiti da  
FC/787007, FC/78008,  
FC/787007I e FC/787008I



**FC/787007**  
Mhz 433,92



**FC/787008**  
Mhz 433,92



**FC/787007I**  
Mhz 433,92



**FC/787008I**  
Mhz 433,92