

**PUJOL VARIO CENTRALINA  
JUNIOR-C12/UNIVERSAL**

1 - Tenere premuto un tasto del radiocomando per 20 secondi fino a quando la centralina non segnalerà l'entrata in modalità programmazione con dei lampeggi della lampada e 3 movimenti brevissimi in rapida successione del motore (apertura-chiusura-apertura).

2 - Al termine dei 3 movimenti premere entro 5 secondi il tasto del radiocomando da memorizzare.

Il motore eseguirà 2 movimenti accompagnati dal lampeggio della lampada segnalando l'avvenuta programmazione del primo codice.

3 - Premere a questo punto il secondo tasto da memorizzare, in caso di programmazione a 2 tasti, altrimenti attendere 5-6 secondi che la centrale esca dalla modalità di apprendimento. Memorizzato il secondo codice il motore eseguirà altri 2 movimenti brevi di apertura e chiusura sempre accompagnati dal lampeggio della lampada che indicheranno la corretta memorizzazione di entrambi i codici.

**PUJOL VARIO CENTRALINA  
JUNIOR-C**

- Premere il tasto SEL per 3 volte
- Premeri il tasto di tutti i trasmettitori da memorizzare
- Togliere e rimettere la corrente alla centralina
- Saranno funzionanti tutti i codici inviati



**P/P9EMIS0240**  
Mhz 433,92

