

Radiocomando SEA

La duplicazione va effettuata agendo direttamente sulla centralina dopo averla aperta.

1. Premere sul pulsante (MEMO, o REC, o ENR, o PROG) e una spia sulla centralina si accenderà o lampeggerà (MANTENERLO PREMUTO PER 5 SEC CANCELLA TUTTO).
2. Premere 1 secondo sul pulsante del vostro nuovo telecomando.
3. Rilasciare il pulsante.
4. La spia sulla ricevente si spegne immediatamente entro 10 sec.
5. Provate il telecomando.

