

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante

La procedura va effettuata vicino alla ricevente.

Prendete un radiocomando già in funzione e il vostro nuovo radiocomando.

1. Premere e mantenere premuto il tasto 1 del radiocomando funzionante fino a quando il led non si accende fisso (circa 15 secondi).

2. Entro 20 secondi premere un tasto del radiocomando nuovo.

3. Attendere almeno 20 secondi prima di utilizzarlo.

4. Ripetere i punti da 1 a 2 per codificare il secondo canale.

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione.

**Per i modelli
CA / 001T152
CA / 001T154
rivolgersi all'Assistenza
Clienti**



CA/001AT02EV
Mhz 433,92



CA/001AT04EV
Mhz 433,92



CA/001T154



CA/001T152



modelli sostituiti da CA/001AT02EV
e CA/001AT04EV