

Programmazione Side-Prog

Con un trasmettitore memorizzato in una installazione (trasmettitore A), si può abilitare un nuovo trasmettitore (trasmettitore B), senza recarsi sul sito dell'installazione.

Per realizzare questa operazione, basterà situare entrambi i trasmettitori su una superficie non metallica, in maniera tale che si trovino a contatto con la parte dell'indicatore luminoso, per poi procedere come indicato nelle raffigurazioni.

1. Premere il pulsante 1 del trasmettitore A, e mantenerlo premuto fino alla fine dell'operazione.

2. Premere i due pulsanti 1 e 2 allo stesso tempo del trasmettitore B. Questo emetterà 3 segnali luminosi per indicare che la programmazione è stata realizzata correttamente.

3. Gli indicatori luminosi dei due trasmettitori si spegneranno per indicare la fine dell'operazione.

4. Quando si è nei pressi dell'installazione, premere il trasmettitore b due volte affinché il ricevitore lo possa riconoscere. Alla prima pressione, il ricevitore emetterà un segnale acustico, ed alla seconda pressione aprirà la porta.



JCM/GO
Mhz 868



JCM/TWINR
Mhz 433,92