

Procedura valida solo tra radiocomandi della stessa famiglia e con lo stesso numero di tasti (AUTOAPPRENDIMENTO).

1. Tenere vicini fra loro (attaccati!!) i due radiocomandi, uno NUOVO (da memorizzare) e uno VECCHIO (già funzionante).

2. Sul NUOVO trasmettitore, tenere premuto un tasto qualsiasi fino a quando si accende il led del VECCHIO trasmettitore, quindi rilasciare il tasto: il led del VECCHIO trasmettitore inizia a lampeggiare.

3. Sul VECCHIO trasmettitore, tenere premuto un tasto qualsiasi fino a quando si accende il led del NUOVO trasmettitore, quindi rilasciare il tasto: il led si spegne, segnalando il termine della procedura e l'avvenuto trasferimento del codice nel NUOVO trasmettitore.

Nota: nella confezione di ogni telecomando sono contenute le spiegazioni dettagliate



NC/ON2FM
Mhz 868



NC/ON4FM
Mhz 868



NC/ON9FM
Mhz 868