

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante

Avvicinatevi all'impianto comandato dal radiocomando.

1. Osservare il radiocomando già in funzione: con qualcosa di acuto premere il bottone nascosto (piccolo foro sul radiocomando). Il ricevitore emette un bip.

2. Premere uno dei tasti del radiocomando già in servizio. Il ricevitore emette un bip breve.

3. Il ricevitore è durante 5 secondi in modo di apprendimento.

4. Prendete uno dei nuovi telecomandi e premete il tasto che volete programmare.

5. Il ricevitore emette 2 bips brevi, per confermare la registrazione del nuovo radiocomando.

Nota: dopo 5 secondi di inattività, il ricevitore emette un "bip" lungo che segnala la fine del modo d'apprendimento.

N:B: Controllare sempre la frequenza dei telecomandi con guscio rosso



C/TXQ449200
Mhz 433,92



C/TXQ449400
Mhz 433,92

modelli sostituiti da
C/TXQ449400, C/TXQ449200

