

## **Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante**

Prendere un radiocomando già in funzione e il vostro nuovo radiocomando. Avvicinarsi all'impianto comandato dal radiocomando. (mettersi nel campo di ricezione del ricevitore radio).

Prendere il nuovo radiocomando e premete su uno dei pulsanti per 5 secondi (utilizzate un orologio).

Prendere il vostro radiocomando già in funzione e premere lentamente 3 volte uno dei pulsanti (ogni pressione sul pulsante deve durare un secondo e deve essere distanziata di un secondo).

Finire dando un impulso su uno dei pulsanti del vostro nuovo radiocomando. Il vostro nuovo radiocomando è registrato.

A questo punto attendere 10 secondi e provare ad azionare l'apertura del cancello con il radiocomando appena programmato.

**Nota: durante la duplicazione è consigliabile che i due radiocomandi siano uno fronte l'altro.**



**NC/GTX4**  
Mhz 433,92



**NC/MT4G**  
Mhz 433,92



modello sostituito da NC/GTX4