

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante

1. la procedura di duplicazione va effettuata vicino alla ricevente

2. Sul radiocomando originale premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 e rilasciarli: il led si accende e dopo circa 2 secondi si spegne.

3. Quando il led si riaccende premere ancora contemporaneamente i due tasti e tenerli premuti fino a quando il led non inizia a lampeggiare alternativamente rosso/verde.

4. Al termine dell'impiegio il radiocomando effettua una trasmissione, attivando l'apprendimento del ricevitore.

5. il ricevitore rimane in apprendimento per 10 secondi entro i quali bisogna premere il pulsante del nuovo trasmettitore che si vuole memorizzare.

6. Il ricevitore ad ogni inserimento di un nuovo radiocomando ripristina la modalità di apprendimento per altri 10 secondi per eventuali nuove memorizzazioni, se non si effettuano nuovi inserimenti al termine del tempo la ricevente chiude la fase di programmazione riabilitando il funzionamento dell'automazione

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.

Nota: nella confezione di ogni telecomando sono contenute le spiegazioni dettagliate



PR/MPSTP2E
Mhz 433,92



PR/TC2E
Mhz 433,92



PR/TC4E
Mhz 433,92



PR/TC4S
Mhz 868



modello sostituito con PR/MPSTP2E