

**Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.**

## **IMPORTANTE!!! SPIEGAZIONE VALIDA SOLO PER SERIE TVT**

COME INSERIRE UN TRASMETTITORE VIA RADIO SENZA ACCEDERE AL RICEVITORE PER MEZZO DI UN TRASMETTITORE GIÀ IN MEMORIA

- Premere il tasto interno P3 (piccolo foro nella parte posteriore) di un trasmettitore già in memoria, il ricevitore abilitato emette un suono continuo per 5 secondi.
- Premere, entro 5 secondi un canale già presente nella memoria del ricevitore, il buzzer interromperà il suono per 1 secondo e riprenderà a suonare per altri 5 secondi.
- Entro 5 sec. trasmettere il nuovo canale da memorizzare, l'avvenuta memorizzazione è segnalata da un suono intermittente del Buzzer.

**TL/TVTXE868A02**

Mhz 868



**TL/TVTXE868A04**

Mhz 868



**TL/TAK868C02**

Mhz 868



**TL/TAK868C04**

Mhz 868



## **Modelli TAK e TXR**

**Nota: nella confezione del telecomando sono contenute le spiegazioni dettagliate**

**TL/TXR434A02**

Mhz 433,92



Modelli sostituiti da  
TL/TVTXE868A02

