

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante

La procedura di duplicazione va effettuata in prossimità della ricevente (1-2 metri max.).

1. Servendosi di uno spillo, premere il tasto nascosto sul retro del radiocomando originale funzionante: la ricevente entra in modalità programmazione.

2. Premere uno dei tasti del radiocomando nuovo per abilitarlo.

3. Aspettare una decina di secondi che la ricevente esca dalla modalità di programmazione e provare il radiocomando nuovo.

Nota: se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovesse commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.



PR/MPSTP2E
Mhz 433,92



PR/TC4E
Mhz 433,92



modello sostituito con PR/MPSTP2E